




DUOBLOK KOMBİNE GAZ-MOTORİN BRÜLÖRLER KURULUM, KULLANMA VE BAKIM TALİMATI

ORANSAL İŞLETİM (ELEKTRONİK)



ECO 250
ECO 300
ECO 350
ECO 400
ECO 450
ECO 500
ECO 600
ECO 700
ECO 800
ECO 900



SAYIN KULLANICIMIZ,

ECOSTAR ECO 250, ECO 300, ECO 350, ECO 400, ECO 450, ECO 500, ECO 600, ECO 700, ECO 800, ECO 900 Kombine Gaz-Motorin brülörler en son teknik buluşlar ve emniyet kurallarına göre hazırlanıp imal edilmiştir. Bu bağlamda kullanım kolaylığına da özen gösterilmiştir.

Cihazın maksimum emniyetle, ekonomik ve çevreyi gözeten bir biçimde kullanılabilmesi için emniyet ile ilgili uyarıları ve kullanma kılavuzunu dikkate almanızı tavsiye ederiz.

Eğer kılavuzda açıklanmamış ya da anlaşılmayan bir konu ile karşılaşırsanız lütfen satış sonrası hizmetler departmanımız ile irtibata geçiniz.

ECOSTAR markasını seçtiğinizden dolayı siz değerli müşterimize teşekkür ederiz.

Ecostar Kombine Brülörler TS EN 267 ve TS EN 676 + A2 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Bu kullanma talimatı brülörün ayrılmaz bir parçasıdır, plastik dosya içerisinde muhafaza edilip kazan dairesinde görülebilecek bir yere asılmalıdır.



TERMO ISI SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.

Esentepe Mah.Milangaz Cad. No:75 K:3

Kartal Monumento Plaza
Kartal/İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel: +90 216 442 93 00

Fax: +90 216 370 45 03

www.ecostar.com.tr

e-mail:servis@ecostar.com.tr

İÇİNDEKİLER

1.	UYARILAR.....	3
1.1.	Uyarı Sembollerleri ve Açıklamaları.....	3
1.2.	Genel Güvenlik Kuralları.....	4
2.	GARANTİ ŞARTLARI.....	6
2.1.	Garanti Kapsamı Dışında Kalan Şartlar.....	6
3.	BRÜLÖR GENEL ÖZELLİKLERİ.....	7
3.1.	Brülör Kullanım Amacı ve Sınırlamalar.....	7
3.2.	Kod Anahtarı.....	7
4.	TEKNİK VERİLER	9
4.1.	Kapasite ve Teknik Veriler Tablosu.....	9
4.2.	Dış Ölçüler	10
5.	MONTAJ	12
5.1.	Brülör Montaj Resmi	12
6.	DEVREYE ALMA	13
6.1.	Genel Kontroller.....	13
6.2.	Yakma Ayarı.....	14
6.2.1.	Pilot Ateşleme Sistemi.....	14
6.2.2.	PAL.....	16
6.3.	Lans	19
6.4.	Tüketim Miktarlarına Ait Eğriler(Yakıt Nozulu).....	25
6.5.	Yakıt Ayar Regülatörü.....	31
6.6.	Hava Presostatı Ayarı	31
6.7.	Servomotor Ayarı.....	32
6.8.	Emisyon Ölçümü.....	33
6.9.	Program Rölesi.....	34
6.10.	Fotosel.....	47
6.11.	Gaz Hattında Bulunması Gereken Gaz Yolu Ekipmanları.....	48
6.12.	Motorin-Gaz Brülör Yakıt Ring Hattı	49
7.	BAKIM.....	50
7.1.	Haftalık Bakım	50
7.2.	Aylık Bakım	50
7.3.	Sezonluk Bakım	51
8.	PROBLEMLER İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	52
9.	PERİYODİK BACA GAZI ÖLÇÜM PROTOKOLÜ	53
10.	SATIŞ SONRASI HİZMETLER.....	54
11.	NOTLAR	56

1. UYARILAR

1.1. Uyarı Sembollerleri ve Açıklamaları

İşaretler	İşaret Anlamları
	Önemli bilgiler veya kullanımıyla ilgili faydalı ipuçları.
	Can ve mal açısından tehlikeli durumlara karşı uyarı.
	Elektrik gerilimine karşı uyarı.
	Ürün taşıma bilgisi.
P _F	Yanma odası basıncını algılayan impuls bağlantısı
P _L	Yakma havası basıncını algılayan impuls bağlantısı
P _{BR}	Brülör gaz kafası basıncını algılayan impuls bağlantısı
	Gaz hattı üzerinde bulunan “gaz hattını temizleyiniz” uyarısı.
	Elektrik motoru dönüş yönü
	Dik taşıyınız. Kırılacak eşya. Sudan koruyunuz.

1.2. Genel Güvenlik Kuralları

- Montaj ve demontaj, devreye alma, kullanma, kontrol, bakım ve tamir ile ilgili olan kişilerin gerekli eğitimi almış olması, bu kitapçığın tamamını okumuş ve anlamış olması şarttır.
- Brülörün emniyetine zarar verebilecek değişiklikler kişi ve/veya kurumlar tarafından yapılamaz.
- Tüm bakım, devreye alma ve montaj çalışmalarının (yakma ayarı hariç) brülör çalıştırılmadan ve elektrik kesilerek yapılması gereklidir. Bu kurallara uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, kontrol dışı alev oluşmasına ve böylece ağır bedeni zararlara, hatta ölüme yol açılabilir.
- Emniyet elemanları ile ilgili tamiratlar sadece üretici firma tarafından yapılmalıdır.
- Cihaz, zihinsel özrü olan kişiler, çocuklar, tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Çocuklar, cihazla oynamamaları yönünde kontrol altında tutulmalıdır.
- Cihaz yanında kolay tutuşan ve patlayıcı maddeler bulundurulmamalıdır.
- Cihaz, iyi havalandırılmış ortamda kullanılmalıdır. Ortamın havalandırma menfezlerinin kesit hesabı yapılmalıdır. Cihazın hava emiş kısmı kapanmayacak şekilde montajı yapılmalıdır.



Gaz kokusu hissedildiğinde;

- Bütün gazlı cihazların vanalarını kapatın.
- Tüm kapı ve pencereleri açın.
- Elektrikli araçları çalıştırmayın ya da çalışıyorsa kapatmayın.
- Kibrıt, çakmak gibi yakıcı türevli araçları kullanmayın.
- Gaz şirketini bu durumdan haberdar edin.



Kazan dairesinde herhangi bir yanıcı madde bulundurmayın.



Eğer kazan dairesinde gürültü varsa kulaklık kullanın.



Yangın veya diğer acil durumda;

- Ana şalteri kapatınız.
- Ana gaz valfini kapatınız.
- Duruma uygun önlemleri alın.



Brülör montajı tam ve talimatlara uygun yapılmalıdır. Vibrasyon brülöre ve bileşenlerine zarar verebilir.



Brülör çalıştığı sürece veya çalıştırılmaya başlarken kazan kapağını kapalı tutun.



Baca gazı emisyon cihazı kullanarak yanma değerlerini doğru bir şekilde kontrol edin, bu ayarlamaları brülör minimumda, tam yükte ve ateşleme seviyesinde yapın.



Eğer gerekliyse fan motorunu kaldırmak için kemer veya kaldırma cihazı kullanın.



İlk çalışmada ve herhangi bir sebeple elektrik sisteminde veya motor kablosunda bir değişiklik yapıldıktan sonra fanın dönme yönü mutlaka yetkili servis tarafından kontrol edilmelidir.



6 aydan uzun süre devreye alınmamış veya çalıştırılmamış ürünlerde, servomotor hareketlendirilmeden önce;

Gaz, hava klapeleri ve yağ ayar regülatörlerinde, hareketsiz kalma ve yağ donmalarına karşı servomotor ve klapa bağlantılarının boşta rahat çalışıp çalışmadıkları kontrol edilmelidir.



ECO 450 ve üzeri kombine brülörlerde 2 parçalı alev borularının sahada demonte edilmesi halinde, brülörün kazan üzerine montajı sonrasında, alev borusu parçaları birleşim yerine sıcaklığı dayanıklı silikon uygulaması yapılmalıdır



BRÜLÖR MUHAFAZA ODASI

Brülör, mevcut yönetmeliklere uygun bir biçimde, minimum havalandırma ile mükemmel yanmayı sağlayacak seviyede yeterli olan bir alanda/dairede kurulmalıdır.

Brülör odası havalandırma kanalları, brülör fan giriş delikleri veya hava klapeleri herhangi bir sebeple asla engellenmemelidir, aksi takdirde;

a.Brülör odasında zehirli / patlayıcı gaz karışımlarının birikmesi,

b.Yetersiz hava ile yanmaya bağlı hem tehlikeli, hem ekonomik olmayan ve hem de çevresel kirliliğe yol açan çalışma ortamı ile sonuçlanır.

Brülör ürünü her daim korozyon ve boyalı yüzey deformasyonlarını önlemek adına yağmurdan, kardan ve dondan korunmalıdır.

Brülör odası temiz tutulmalı ve fanın içine çekilebilecek, brülör içini ve yanma havası kanallarını tıkayabilecek katı uçucu maddelerden arındırılmalıdır.

2. GARANTİ ŞARTLARI

ECOSTAR Kombine Gaz-Motorin brülörlerde kullanılan ana ve yardımcı malzemeler ile brülör bileşenleri tarafımızca açıklanan bakım, ayar, çalışma şartları ve ilgili mekanik, kimyasal ve ıslı etkiler altında devreye alındığı tarihten itibaren **2 (iki)** yıl süre ile **TERMO ISI SİSTEMLERİ A.Ş.** garantisi altındadır.

i Bu garanti şartı sadece cihazların yetkili servislerimiz tarafından devreye alınması ve bakımının yapılması durumunda geçerlidir.

i Firmamız, ürün üzerinde ve ürüne ait tüm talimatlarda iyileştirme amacıyla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2.1. Garanti Kapsamı Dışında Kalan Şartlar

- Montaj, işletmeye alma, kullanma ve bakım talimatlarında belirtilen müşteriye düşen sorumlulukların yerine getirilmemesinden kaynaklanan arızalar,
- Yetkili servislerin dışında devreye alma, tamir ve bakım yapılması halinde doğacak arızalar,
- Nakliye ve stoklama esnasında mamulün hasar görmesi durumu,
- Mamulün montaj safhasına kadar orijinal ambalajında muhafaza edilmemesi,
- Elektrik bağlantılarının doğru ve sağlam yapılmaması, yanlış gerilim uygulanması, gerilim değişimlerinin sık tekrarlanması halinde oluşacak arızalar,
- Uygun yakıtın kullanılmaması, yakıtın yabancı maddeler ihtiva etmesi veya cihazın yakıtsız kullanılması halinde doğacak arızalar,
- Montaj ve işletme esnasında mamulün içine giren yabancı maddelerin meydana getireceği arızalar,
- Cihaz seçimlerinden doğacak hatalar,
- Doğal afetlerden zarar gören cihazlar,
- Garanti belgesi ibraz edilmeyen cihazlar,
- Yetkili satıcı veya servis firmasının kaşe ve imzası Garanti Belgesinde bulunmayan cihazlar,
- Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, mamul üzerindeki orijinal seri numarası bulunmayan cihazlar, Garanti kapsamına alınmazlar.
- Cihazın, müşteri sorumluluğunda taşınması sırasındaki riskler müşteriye aittir.
- Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonu bulunmaması durumunda yetkili satıcıımız, bayımız, temsilciliğimiz veya fabrikamız tarafından düzenlenen raporla belirlenir.
- Tüketiciler bu rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvurabilir.

3. BRÜLÖR GENEL ÖZELLİKLERİ

ECOSTAR kombine brülörler min.100 mbar , max.300 mbar gaz basıncında , nominal gerilimin -%15....+%10 ‘unda, max. 60°C ortam sıcaklığında, beyan edilen kapasite ve kazan basıncı aralıklarında Doğal Gaz ve Likit Petrol Gazı ve 2,5 – 6 Cst (mm²/s) vizkoziteye sahip sıvı yakıt ile çalışacakları şekilde tasarımlanmışlardır.


3.1. Brülör Kullanım Amacı ve Sınırlamalar


- Bu ürün maksimum kapasitesine eşdeğer veya kapasite aralığının kapsadığı herhangi bir yük değerinde;
- Sıcak su ve buhar kazanlarında,
- Direkt ve endirekt sıcak hava üreteçlerinde,
- 600 °C den düşük sıcaklık ile çalışan endüstriyel uygulamalarda,
- -15 °C...+60 °C ortam sıcaklığı aralığında,
- Modele uygun olarak 1N 230 VAC/3N 380VAC 50 Hz besleme gerilimi (-%15...+%10) değerlerinde,
- Max. %95 bağıl nemde,
- IP 40 koruma sınıfı ile uyumlu, iyi havalandırılmış açık ve kapalı mekânlarda,



Bu cihaz asla açıkta alev verecek şekilde çalıştırılmamalıdır!

3.2. Kod Anahtarı





ECOSTAR kombine brülörlerde kullanılan yakıtın(Motorin), vizkoziteye bağlı sıcaklık değişimi



Çalışma Alanı

4. TEKNİK VERİLER

4.1. Kapasite ve Teknik Veriler Tablosu

BRÜLÖR TİPİ	BRÜLÖR KAPASİTESİ		DOĞALGAZ TÜKETİMİ	MOTORİN TÜKETİMİ
	Max. MW	Max. kcal/h		
ECO-250.1	1,9	1.600.000	193,9	156,9
ECO-250.2	2,6	2.250.000	272,7	220,6
ECO-300.1	3,4	2.900.000	351,5	284,3
ECO-300.2	4,2	3.600.000	436,4	352,9
ECO-350.1	5,0	4.300.000	521,2	421,6
ECO-350.2	6,2	5.300.000	642,4	519,6
ECO-350.3	7,3	6.300.000	763,6	617,6
ECO-400.1	8,1	7.000.000	848,5	686,3
ECO-400.2	8,8	7.600.000	921,2	745,1
ECO-400.3	9,7	8.300.000	1006,1	813,7
ECO-450.1	11,5	9.900.000	1200,0	970,6
ECO-450.2	12,9	11.100.000	1345,5	1088,2
ECO-450.3	14,5	12.450.000	1509,1	1220,6
ECO-500.1	16,2	13.900.000	1684,8	1362,7
ECO-500.2	17,8	15.300.000	1854,5	1500,0
ECO-500.3	19,4	16.650.000	2018,2	1632,4
ECO-600.1	20,8	17.900.000	2169,7	1754,9
ECO-600.2	23,4	20.150.000	2442,4	1975,5
ECO-600.3	25,0	21.500.000	2606,1	2107,8
ECO-700.1	26,2	22.500.000	2727,3	2205,9
ECO-700.2	27,3	23.500.000	2848,5	2303,9
ECO-700.3	29,1	25.000.000	3030,3	2451,0
ECO-800.1	32,1	27.600.000	3345,5	2705,9
ECO-800.2	33,5	28.850.000	3497,0	2828,4
ECO-800.3	35,2	30.250.000	3666,7	2965,7
ECO-900.1	36,7	31.600.000	3830,3	3098,0
ECO-900.2	39,2	33.750.000	4090,9	3308,8
ECO-900.3	40,8	35.050.000	4248,5	3436,3


H_u Doğalgaz =8250 kcal/Nm³

H_u Motorin (L) =10200 Kcal/kg

Elektronik Oransal Modülasyon Oranı: Doğalgaz 10:1, Sıvı Yakıt 5:1

4.2. Dış Ölçüler

➤ Gaz-Motorin Asphalt Plenti




	Ø D	L	E	H	F	C	K	S1	S2	S3	Ø M1	Ø M2	Ø M3	VL	DN
ECO 300 KL 1	-	1850	650	875	500	700	325	300	350	385	Ø380	Ø430	Ø500	570	DN65
ECO 300 KL 2	-	1850	650	875	500	700	325	300	350	385	Ø380	Ø430	Ø500	570	DN65
ECO 350 KL 1	Ø520	1900	675	900	550	740	350	350	410	450	Ø430	Ø480	Ø550	670	DN80
ECO 350 KL 2	Ø520	1900	675	900	550	740	350	350	410	450	Ø430	Ø480	Ø550	670	DN80
ECO 350 KL 3	Ø520	1900	675	900	550	740	350	350	410	450	Ø430	Ø480	Ø550	670	DN80
ECO 400 KL 1	Ø590	1900	675	920	600	900	500	400	450	510	Ø480	Ø530	Ø600	670	DN80
ECO 400 KL 2	Ø590	1900	675	920	600	900	500	400	450	510	Ø480	Ø530	Ø600	670	DN80
ECO 400 KL 3	Ø590	1900	675	920	600	900	500	400	450	510	Ø480	Ø530	Ø600	670	DN80
ECO 450 KL 1	Ø665	1950	675	960	640	1000	500	450	500	556	Ø580	Ø630	Ø700	750	DN100
ECO 450 KL 2	Ø665	1950	675	960	640	1000	500	450	500	556	Ø580	Ø630	Ø700	750	DN100
ECO 450 KL 3	Ø665	1950	675	960	640	1000	500	450	500	556	Ø580	Ø630	Ø700	750	DN100
ECO 500 KL 1	Ø740	2500	760	1100	690	1000	500	500	550	608	Ø660	Ø710	Ø800	870	DN125
ECO 500 KL 2	Ø740	2500	760	1100	690	1000	500	500	550	608	Ø660	Ø710	Ø800	870	DN125
ECO 500 KL 3	Ø740	2500	760	1100	690	1000	500	500	550	608	Ø660	Ø710	Ø800	870	DN125
ECO 600 KL 1	Ø890	2550	810	1100	690	1000	500	600	660	708	Ø740	Ø792	Ø860	870	DN125
ECO 600 KL 2	Ø890	2550	810	1100	690	1000	500	600	660	708	Ø740	Ø792	Ø860	870	DN125
ECO 600 KL 3	Ø890	2550	810	1100	690	1000	500	600	660	708	Ø740	Ø792	Ø860	870	DN125
ECO 700 KL 1															
ECO 700 KL 2															
ECO 700 KL 3															
ECO 800 KL 1															
ECO 800 KL 2															
ECO 800 KL 3															
ECO 900 KL 1															
ECO 900 KL 2															
ECO 900 KL 3															

SATIŞ BİRİMİNDEN DESTEK ALINIZ

*ÖZEL VL BOYLARI İÇİN SATIŞ BİRİMİ İLE İLETİŞİM GEÇİNİZ.

➤ Gaz- Motorin Buhar Kazanı



	Ø D	L	E	H	F	C	K	S1	S2	S3	Ø M1	Ø M2	Ø M3	VL	DN
ECO 250 KL 1	Ø219	1600	650	875	500	1100	725	250	300	340	Ø330	Ø380	Ø450	320	DN50
ECO 250 KL 2	Ø246	1600	650	875	500	1100	725	250	300	340	Ø330	Ø380	Ø450	320	DN50
ECO 300 KL 1	Ø259	1600	650	875	500	1100	725	300	350	385	Ø380	Ø430	Ø500	320	DN65
ECO 300 KL 2	Ø295	1600	650	875	500	1100	725	300	350	385	Ø380	Ø430	Ø500	320	DN65
ECO 350 KL 1	Ø323	1550	675	900	550	1140	750	350	410	450	Ø430	Ø480	Ø550	320	DN80
ECO 350 KL 2	Ø350	1550	675	900	550	1140	750	350	410	450	Ø430	Ø480	Ø550	320	DN80
ECO 350 KL 3	Ø365	1550	675	900	550	1140	750	350	410	450	Ø430	Ø480	Ø550	320	DN80
ECO 400 KL 1	Ø393	1600	675	920	600	1300	900	400	450	510	Ø480	Ø530	Ø600	370	DN80
ECO 400 KL 2	Ø401	1600	675	920	600	1300	900	400	450	510	Ø480	Ø530	Ø600	370	DN80
ECO 400 KL 3	Ø431	1600	675	920	600	1300	900	400	450	510	Ø480	Ø530	Ø600	370	DN80
ECO 450 KL 1	Ø450	1550	675	960	640	1400	900	450	500	556	Ø580	Ø630	Ø700	350	DN100
ECO 450 KL 2	Ø485	1550	675	960	640	1400	900	450	500	556	Ø580	Ø630	Ø700	350	DN100
ECO 450 KL 3	Ø499	1550	675	960	640	1400	900	450	500	556	Ø580	Ø630	Ø700	350	DN100
ECO 500 KL 1	Ø542	2105	760	1100	690	1450	950	500	550	608	Ø660	Ø710	Ø800	475	DN125
ECO 500 KL 2	Ø556	2105	760	1100	690	1450	950	500	550	608	Ø660	Ø710	Ø800	475	DN125
ECO 500 KL 3	Ø568	2105	760	1100	690	1450	950	500	550	608	Ø660	Ø710	Ø800	475	DN125
ECO 600 KL 1	Ø599	2155	810	1100	690	1450	950	600	660	708	Ø740	Ø792	Ø860	475	DN125
ECO 600 KL 2	Ø619	2155	810	1100	690	1450	950	600	660	708	Ø740	Ø792	Ø860	475	DN125
ECO 600 KL 3	Ø630	2155	810	1100	690	1450	950	600	660	708	Ø740	Ø792	Ø860	475	DN125
ECO 700 KL 1															
ECO 700 KL 2															
ECO 700 KL 3															
ECO 800 KL 1															
ECO 800 KL 2															
ECO 800 KL 3															
ECO 900 KL 1															
ECO 900 KL 2															
ECO 900 KL 3															

SATIŞ BİRİMİNDEN DESTEK ALINIZ


*ÖZEL VL BOYLARI İÇİN SATIŞ BİRİMİ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

5. MONTAJ

5.1. Brülör Montaj Resmi


Kazana Montaj

- Brülörün montajında, brülörle birlikte verilen montaj malzemelerini kullanınız.
- Flanş ve kazan kapağı arasında boşluk kalmamasına ve conta ile tam bir sızdırmazlık sağlanmasına dikkat ediniz.



Silindirik kazanlarda brülörü monte ederken, alev borusunun uç kısmının kapak izolasyon malzemesi ile aynı düzlemde olmasına dikkat edilmelidir.

Asfalt plenti uygulaması



6. DEVREYE ALMA

6.1. Genel Kontroller



Brülörü devreye almadan önce aşağıdaki kontrolleri yapınız.

- Brülörün kazana montajı kontrol edilir.
- Yakıt hattını kontrol ediniz. (Boru çapları ve tesisat doğru mu?)
- Enerji giriş kablolarını ve gerilimleri kontrol ediniz.
- Kazan kapasitesine göre yakıt memesini kontrol ediniz.
- Brülörü çalıştırmadan önce kazan suyu seviyesini kontrol ediniz.
- Su sirkülasyon sisteminin açık olduğundan, buhar kazanı ise su besi pompalarının ve kazan giriş - çıkışlarının açık olduğundan emin olunuz.
- Elektrik akımı var mı?
- Gaz var mı?
- Kazan patlama kapağı kontrol edildi mi?
- Kazan dairesinde yeterli hava var mı?
- Gaz hattının havası alındı mı? Sızdırmazlık testi yapıldı mı?

Devreye alma işlem sırası

Motorin ile çalıştırıldığında;

- Yukarıda bahsedilen kontrollerden sonra yakıt tankı vanasını açınız.
- Yakıt filtresi öncesi vanayı açınız.
- Motorun dönüş yönünü kontrol ediniz.
- Pompanın hava alma tipasını açınız ve manometre takınız (0-40 bar).
- Brülörün şalterini açınız
- Brülör devreye girince motor hareket alır ve aynı zamanda pompayı da döndürür.
- Brülör ön süpürme yaparak, kazan içinde sıkışmış gazları bacadan atar.
- Ön süpürme sonrasında, ventil açarak memeden yakıt püskürmesi olur. Yakıt ateşleme elektrolarından çıkan kıvılcım ile buluşur ve yanma olur.
- Brülör yandıktan sonra pompa basıncı (motorin 25 bar) ayarlanır.
- Kazan termostatı isteğe göre ayarlanır.
- Sistemin emniyeti için, kazan termostatlarını kontrol edip brülörün devreden çıktığını gözleyiniz.



Gaz ile çalıştırıldığında;

- Ana gaz vanasını açınız max.300 mbar gaz basıncını manometreden kontrol ediniz.
- Brülör panosu üzerindeki işletme şalterini açınız.
- Oransal kontrol şalterini otomatikçe getiriniz.
- Yakıt seçim şalterini "GAZ" konumuna alınız
- Oransal kontrol cihazından sıcaklık veya basınç set değerlerini kontrol ediniz.
- Brülör fan motoru devreye girecek.
- Ön süpürme esnasında hava klapeleri açılacak, hava klapeleri start pozisyonuna gelince ateşleme olusacak.
- 3 sn sonra gaz valfi açacak ve yanma gerçekleşecek.
- Alev kontrol sistemi alev kontrolüne başlayacak.
- Oransal kontrol cihazından gelen sinyale göre brülör max. kapasiteye geçecektir.
- Kazan suyu sıcaklığı veya buhar basıncı yükseldiğinde oransal kontrol cihazı brülörü min. kapasiteye geçirecektir.
- Brülör min. Kapasiteye geçtiği halde kazan suyu sıcaklığı veya buhar basıncı yükseliyor ise oransal kontrol cihazı brülörü durduracaktır.



6.2. Yakma Ayarı

6.2.1. Pilot Ateşleme Sistemi


- 1 - Pilot gaz brülörü
- 2 - Selenoid ventil
- 3 - Doğal Gaz



Pilot gaz brülör giriş basıncı $P_{max}=150-200$ mbar
Çalışma esnasında 80-100 mbar aralığında ayarlanmalıdır.



6.2.2.PAL



Gaz giriş basıncı :35mbar

Hava basıncı :17 mbar

Qmax.:4,5m³/h

Alev boyu: 400 mm


ÖĞE NO.	TANIM
1	PILOT LANS TRAFO KUTUSU
2	PILOT LANS TRAFO KUTUSU KAPAGI
3	PILOT LANS GOVDESI
4	PILOT LANS DIŞ BORU
5	ALEV SABİTLEYİCİ
6	PILOT LANS BAGLANTI FLANSI
7	TURBULATOR
8	GAZ BORUSU İÇ
9	GAZ MEMESİ
10	TURBULATOR MERKEZLEME PARCASı
11	ATESLEME ELEKTRODÜ
12	76.320.1528.0 MAKINA TIP SOKET
13	76.350.1535.0 YANDAN CIKISLI GOVDE
14	FLAME MONITOR
15	RAKOR
16	ETIKET YUKSEK GERİLİM
17	KURESEL VANA
18	NIPEL
19	ETIKET
20	PURJOR
21	ATESLEME ARK MILİ
22	KIRMIZI LAMBA
23	PRİZ
24	FİS
25	PILOT LANS MERKEZLEME
26	TRAFO
27	CIVATA
28	CIVATA
29	CIVATA
30	SETSKUR
31	SETSKUR
32	ORİNG
33	YARIKLı
34	PUL
35	SOMUN


Alev Monitörü



03U1 Alev monitörünün yapısı

- Elektronik alev izleme devresi,
- Çift kutup – Çift yönlü serbest kontak çıkışı olan bir adet röle,
- Alevin varlığına ve şiddetine bağlı olarak çalışan bargraf veya dotmatriks led grubu,
- Alev rölesinin çekmede ve bırakmadan gecikme programı yapılabilmesi için tuş takımı,
- Alev; dedektör tarafından tespit edildiğinde ON, Alev söndüğünde OF mesajı gösterebilen display,
- Dış kutusu ısiya dayanıklı plastikten mamül dür.





03A1 Alev monitörünün yapısı

- 03A1 Alev monitörü
- Elektronik alev izleme devresi, çift kutup-çift yönlü serbest kontak çıkışları olan bir adet röle
- Alevin varlığına ve şiddetine bağlı olarak yanın ve elektronik devreye entegre edilmiş çalışma lambası,
- Alev rölesinin çekmede ve bırakmadan gecikme ayarı için tuş takımı
- Alev dedektör tarafından tespit edildiğinde “ON”, alev söndüğünde “OFF” mesajı gösteren display özellikleriyle donatılmış
- Dış kutusu ışıya dayanıklı plastikten üretilmiş bir üründür.



Kontrol cihazı hiçbir şekilde açılmamalı ve üzerinde değişiklik yapılmamalıdır!



- Alev monitörü yetkili kişiler tarafından montaj edilmeli ve çalıştırılmalıdır.
- Kontrol ünitesi soketinden ayrılmadan önce besleme enerjisi kesilmelidir.
- Kablo montajından sonra bağlantı klemensleri kontrol edilmelidir.
- Cihazla ilgili herhangi bir problemle karşılaşıldığında, müdahale etmeden önce teknik servisimize başvurulmalıdır.



6.3.Lans

➤ HA-D Lans

32-HA-D, iğne-kapatmalı geri dönüşlü lansdır. Kapatma iğnesi (4), itici piston üzerindeki güçlü bir yay sayesinde meme plakası (6) üzerine basar. Kapatma iğnesi pnömatik olarak açılır.




- | | |
|---------------------|----------------|
| 1 32-HA-D | 6 Meme plakası |
| 2 Lans Tiji | 7 Sapka Somun |
| 3 Pim | 8 Vida |
| 4 Kapatma iğnesi | 9 Rezistans |
| 5 Türbülans plakası | |

Kapatma iğnesinin ve meme plakalarının montajı:


- Vidaları (8) gevşetin ve lans tijini (2) geriye doğru dışarı çıkarın,
- Kapatma iğnesini (4) tak ve pimi çak (3),
- Tiji (2) yerine taktiktan sonra, iğne başının iğne kılavuzu içine yerleşik olup olmadığını ve türbülans plakasını (5) kontrol et.


➤ HA-D Lanslı Hidrolik Şema




- 1- İki Yollu Vana
- 2- Basınç Presostatı Min. (Opsiyonel)
- 3- Filtre
- 4- Selenoid Valf
- 5- Manometre ve Musluk
- 6- 3/4" Yağ Ayar Ventili ve Servomotor
- 7- Basınç Presostatı Max. (Opsiyonel)
- 8- Selenoid Valf
- 9- Termostat
- 10- Pnomatic Hava Girişи
- 11- 3/2 Yollu Ventil (Kompresör Havası)

➤ SK Lans






SK Tipi Lans Hidrolik Şema




H tipi Lans Hidrolik Şema




6.4. Tüketim Miktarlarına Ait Eğriler(Yakit Nozulu)

- ECO 250.1 & ECO 350.2




- ECO 350.3 & ECO 400.1




Pompa Basıncı 25 Bar

➤ ECO 400.2 & ECO 400.3 & ECO 450.1




➤ ECO 450.2 & ECO 450.3




Pompa Basıncı 25 Bar

➤ ECO 500.1 & ECO 500.2




➤ ECO 500.3 & ECO 600.1




Pompa Basıncı 25 Bar

➤ ECO 600.2




➤ ECO 600.3 & ECO 700.1 & ECO 700.2 & ECO 700.3



Pompa Basıncı 25 Bar


➤ ECO 800.1 & ECO 800.2

Atomizer 32-Y-A°-14-7 with reverse disc



➤ ECO 800.3 & ECO 900.1


Atomizer 40-Y-A°-13-10 with reverse disc



Pompa Basıncı 25 Bar


➤ ECO 900.3

Atomizer 40-Y-A°-14-10 with reverse disc



Pompa Basıncı 25 Bar

6.5. Yakıt Ayar Regülatörü



- 1 – Bağlantı kolu
- 2 – Skalalı kaplin
- 3 – Yakıt bağlantı noktaları
- 4 – Ayar sabitleme civatası
- 5 – Ayar civatası
- 6 – Muhofaza kapağı (vidalı şapka)

Yakıt Regülatörü Ayarı

- 1- 6 nolu muhofaza kapağını söküñüz.
- 2- 4 nolu sabitleme civatasını gevşetiniz.
- 3- 5 nolu mili (mil ucundan bakıldığından) saat yönünde çevirdiğinizde dönüş manometresinden izlediğiniz basınç değeri artacak, lans basıncı arttığı için brülör tüketimi de artacaktır.
- 4- 5 nolu mili (mil ucundan bakıldığından) saat yönünün tersine çevirdiğinizde dönüş manometresinden izlediğiniz basınç değeri azalacak, lans basıncı azaldığı için brülör tüketimi de azalacaktır.
- 5- Ayar tamamlandıında 4 nolu sabitleme civatasını sıkarak yaptığınzı ayarın kalıcı olmasını sağlayın.
- 6- 6 nolu muhofaza kapağını yerine takınız.

6.6. Hava Presostatı Ayarı

Brülör sorunsuz çalışırken hava presostatı istenen min. basınçla aşağıdaki gibi ayarlanır.



- Saydam kapağın civatasını söküp, kapağı yerinden çıkarınız.
- Ayar tekerlegini basıncı artıracak yönde çeviriniz, brülörün arızaya geçtiği basınç değerine dikkat ediniz.
- Presostat basıncını brülörün arızaya geçtiği basınç değerinden 1 mbar düşük değere ayarlayıp, presostat kapağını kapatınız.
- Bu ayarın brülör min. yükte iken yapılması tavsiye edilir.

6.7. Servomotor Ayarı



➤ Actuator SQM33



Servomotoru açmayın. Servomotora müdahale etmeyin. Bu durum servomotora zarar verebilir veya brülör ayarlarını bozabilir.

6.8. Emisyon Ölçümü

Emisyon ölçümlerinde TS EN 676 + A2 standardına göre aşağıdaki değerler referans kabul edilir:

- CO < 100 mg/ kWh
- %3 ≤ O₂ ≤ %5
- NO_x < 170 mg/ kWh
- Fazla hava oranı 1,2 ≤ λ ≤ 1,3

Emisyon ölçümlerinde TS EN 267 standardına göre aşağıdaki değerler referans kabul edilir:

- CO < 110 mg/ kWh
- %3 ≤ O₂ ≤ %5
- NO_x < 250 mg/ kWh
- Fazla hava oranı 1,2 ≤ λ ≤ 1,3




Emisyon ölçümleri esnasında hatalı ölçümlerden kaçınmak için kazanın sızdırmaz olması önemlidir.



Sıcak su kazanlarında emisyon ölçümü yapılırken kazan sıcaklığı 40 °C ile 80 °C arasında olmalıdır.

6.9. Program Rölesi

➤ ETAMATIC OEM



Tuş Fonksiyonları



Reset Tuşunun fonksiyonları:



- Hata Resetleme
- İşletme moduna geçiş (Servis modlarının iptali)
- Start pozisyonuna dönüş (Otomatik veya Durum modlar)

Yukarı aşağı tuşları fonksiyonları:



- İşletme modundayken son 10 hataları görüntüleme tuşu.
- Basınç/sıcaklık değiştirme tuşu.
- Manuel modundayken brülör kapasite değiştirme tuşu.

Manuel işletme tuşu fonksiyonları:



- Manuel çalışma.
- Basınç/sıcaklık değiştirme tuşu.
- NOT: Manuel tuşunun üzerindeki yeşil ışık yanıksa brülör oransal kontrol yapmayacaktır ve aynı kapasitede çalışacaktır.

Ekran değiştirme:



- Kapasite durumu
- O2
- Alev yüzdesi
- Çalışma saati

Ekran ve Kontrol Fonksiyonları

FONKSİYONLAR	ADIM	AÇIKLAMA
Hata		Reset tuşunun yanındaki kırmızı ışık yanar. Ekranda Hata kodları gözüktür.
Hata Resetleme	1	 Bu tuşa bir kere basınız.
Basınç yada Sıcaklık set noktasının değiştirme	1 2 3	 - Manuel tuşuna 10 saniye basılı tutunuz. - Aşağı veya yukarı tuşuna basarak set noktayı değiştiriniz. - Manuel tuşuna bir kere basınız.

El Terminali




Tuşlar/ Semboller	Fonksiyonlar
F1	Reset Tuşunun fonksiyonları: <ul style="list-style-type: none"> - Hata Resetleme - İşletme moduna geçiş (Servis modlarının iptali) - Start pozisyonuna dönüş (Otomatik veya Durum modları)
F2 F3	İşletme modlarının seçim tuşları: <ul style="list-style-type: none"> - Parametre (PAR) - O2 EI (Oksijen ayarları) - Otomatik (AUTO) - Ayar (EINS) - Hafıza Silme (SPLO)
F4	Ekran Değiştirme Fonksiyon tuşu: <ul style="list-style-type: none"> - Kapasite - Alev - O2/CO kontrolü
17 16	İşletme Parametreleri seçme Fonksiyon Tuşu: <ul style="list-style-type: none"> - Durum - Yük değeri (Kapasite) - Set-Nokta - Real.G.Besleme (Real Geri Besleme) - Ayar.G.Besleme (Ayar Geri Besleme) - Dij.Giriş (Dijital Girişler)
1 den 4 e kadar kanalları açma-kapama	
F3	Manuel işletme tuşu
F2	Çalışma sayacı
F1	ENTER tuşu

FONKSİYONLAR	ADIM	AÇIKLAMA
Hata		Bu işaret hata olduğu zaman sol üst köşede çıkar
Hata Resetleme	1	F1 Bu tuşa bir kere basın
O2/CO hatalarını silme	1 2 3 4	F1 tuşuna 1 kere basın F4 F4 tuşıyla O2/CO regülasyon moduna gelin. 11 Enter tuşıyla metini ekranada okursunuz. 7 7 tuşıyla O2/CO hatasını resetleyin
Şifreyi girme	1 2 3 4	F1 F1 tuşuna basın 5 7 8 - 5, 7, 8 tuşlarını aynı anda basınız. 3 5 7 9 2 4 6 8 - Kanal açma-kapama tuşlarını kullanarak şifreyi giriniz. 11 - Enter Tuşuna basın.
Parametre değiştirme	1 2 3	- Şifreyi giriniz. F2 F3 - F2 yada F3 tuşlarıyla Parametre moduna gelin. 6 7 - 6 veya 7 tuşıyla parametre kodunu seçiniz. 8 9 - 8 veya 9 tuşlarıyla parametre değerini değiştirin. F1 - F1 tuşıyla Parametre modundan çıkışınız

Etamatic OEM Dijital Girişleri

Etamatic'in dijital giriş göstergesini yorumlama
 16 Ve 17 tuşları ile "dijital girişler" e geçin.

Etamatic dijital giriş göstergesinin anlamları




↑ = Signal présent

— = Signal absent

* = seulement pour ETAMATIC sans plaque frontale

ETAMATIC Bağlantı Diyagramı



Arıza Kodları ve Açıklamaları

Arıza No.	Yeniden çalışmaya başlama		Açıklama
	TRD	EN676	
001	0	3	Ateşleme alevi gelmiyor
002	0	0	Harici ışık paraziti
003	0	3	ateşleme esnasında alev hatası
004	1	1	İşletim sırasında alev arızası
005	0	3	1. güvenlik süresinde alev sinyali görüntülenmiyor
006	0	3	Stabilizasyon süresinde alev sinyali sönüyor
007	0	3	Alev sinyali, 1. güvenlik süresinde sönüyor
008	0	0	Alev sinyali, 2. güvenlik süresinde sönüyor
009	0	0	Alev sinyali, güvenlik süresinde sönmüyor.
010	0	0	Alev sinyali, ateşlemeden hemen sonra sönüyor.
141	0	0	Potansiyometre hatası, geribesleme bilgisi çok hızlı değişiyor : Kanal 1
142	0	0	Potansiyometre arızası, geri besleme çok hızlı değişiyor : Kanal 2
143	0	0	Potansiyometre arızası, geri besleme çok hızlı değişiyor : Kanal 3
144	0	0	Potansiyometre arızası, geri besleme çok hızlı değişiyor : Kanal 4
161	>88	3	Dönüş yönünün izlenmesi: Kanal 1
162	>88	3	Çalışma yönü denetimi: Kanal 2
163	>88	3	Çalışma yönü denetimi: Kanal 3
164	>88	3	Çalışma yönü denetimi: Kanal 4
171	>88	3	Aralık üzerindeki dead band çok uzun: Kanal 1
172	>88	3	Ölü bant uzun süre aşındı : Kanal 2
173	>88	3	Ölü bant uzun süre aşındı : Kanal 3
174	>88	3	Ölü bant uzun süre aşındı : Kanal 4
181	>88	3	Aralıkındaki dead band çok uzun: Kanal 1
182	>88	3	Ölü bandın altında uzun süre kalındı : Kanal 2
183	>88	3	Ölü bandın altında uzun süre kalındı : Kanal 3
184	>88	3	Ölü bandın altında uzun süre kalındı : Kanal 4
191	1	1	Aralık üzerindeki ,1.ci izleme bandı çok uzun: Kanal 1
192	1	1	1. Denetim bandı uzun süre aşındı : Kanal 2
193	1	1	1. Denetim bandı uzun süre aşındı : Kanal 3
194	1	1	1. Denetim bandı uzun süre aşındı : Kanal 4
201	1	1	Aralıkındaki ,1.ci izleme bandı çok uzun: Kanal 1
202	1	1	1. Denetim bandının altında uzun süre kalındı : Kanal 2
203	1	1	1. Denetim bandının altında uzun süre kalındı : Kanal 3
204	1	1	1. Denetim bandının altında uzun süre kalındı : Kanal 4
211	0	0	Aralık üzerindeki ,2.ci izleme bandı çok uzun: Kanal 1
212	0	0	2. Denetim bandı uzun süre aşındı : Kanal 2
213	0	0	2. Denetim bandı uzun süre aşındı : Kanal 3
214	0	0	2. Denetim bandı uzun süre aşındı : Kanal 4

Arıza No.	Yeniden çalışmaya başlama		Açıklama
	TRD	EN676	
221	0	0	Aralık altındaki ,2.ci izleme bandı çok uzun: Kanal 1
222	0	0	2. Denetim bandının altında uzun süre kalındı : Kanal 2
223	0	0	2. Denetim bandının altında uzun süre kalındı : Kanal 3
224	0	0	2. Denetim bandının altında uzun süre kalındı : Kanal 4
231	>88	3	Komponent bloke oldu: Kanal 1
232	>88	3	Grup kilitleniyor. Kanal : 2
233	>88	3	Grup kilitleniyor. Kanal : 3
234	>88	3	Grup kilitleniyor. Kanal : 4
320	1	1	Düzelme girişinde açık devre
321	1	1	Geri beslemede açık devre: Kanal 1
322	1	1	Tel kopması geri besleme Kanal 2
323	1	1	Tel kopması geri besleme Kanal 3
324	1	1	Tel kopması geri besleme Kanal 4
351	1	1	Brülör devrede iken izin verilmeyen eğri değişimi
360	0	0	Kapatma (1=O ₂ -kontrol devresi üzerinden / 2=CO kontrol devresi üzerinden):
S362	1	1	Brülör bakımını uygulama
363	1	1	O ₂ -izin verilen değerin altına düştü
371	0	0	Dahili yük hatası için çıkış
392	0	0	Uzak kontrol cevabı yok (zaman-aşımı)
393	0	0	Uzak komuta kapatması tetiklendi
451	1	1	Ateşleme konumu, Ateşleme modunda kaldı. Kanal: 1
452	1	1	Ateşleme konumu, Ateşleme modunda kaldı. Kanal : 2
453	1	1	Ateşleme konumu, Ateşleme modunda kaldı. Kanal : 3
454	1	1	Ateşleme konumu, Ateşleme modunda kaldı. Kanal : 4
542	0	0	ETAMATIC PSU kardı hatalı: optik kuplajlar veya ana gaz 1Triac'ı hatalı
543	0	0	ETAMATIC PSU kardı hatalı: optik kuplajlar veya ana gaz 2Triac'ı hatalı
544	0	0	ETAMATIC PSU kardı hatalı: optik kuplajlar veya yakıt pompası Triac'ı hatalı
545	0	0	ETAMATIC PSU kardı hatalı: optik kuplajlar veya yakıt valfi Triac'ı hatalı
546	0	0	ETAMATIC PSU kardı hatalı: optik kuplajlar veya ateşleme trafosu Triac'ı hatalı
547	0	0	ETAMATIC PSU kardı hatalı: optik kuplajlar veya ateşleme valfi Triac'ı hatalı
550	0	0	Sıvı yakıt blokajı: çünkü gerekli bir selenoid vanası bağlı değil
551	0	0	Gaz yakıt blokajı: çünkü gerekli bir selenoid vanası bağlı değil
600	0	0	Program dizin kontrolü süresi bitti
601	0	0	Sızıntı kontrol hatası : Gaz basıncı hala mevcut
602	0	0	FSızıntı kontrol hatası : Gaz basıncı yok
603	0	0	gaz hattını el ile boşaltın
605	>88	3	Sıvı yakıt basıncı< min. !!!
606	1	1	Gaz>min sıvı yakıt işleminde görünüyor
608	0	0	Kazan emniyet zinciri kayboluyor.
609	1	1	Gaz emniyet zinciri kayboluyor

Arıza No.	Yeniden çalışmaya başlama	Açıklama
	TRD	EN676
610	>88	3 ISıvı yakıt emniyet zinciri kaybol
611	>88	3 Gaz basıncı çok düşük
612	1	0 Gaz basıncı çok yüksek
613	0	0 Hava basınç sensör sinyali yok
616	1	1 Hazırlanma işleminde ateşleme alevi kayboluyor
617	1	1 İşlem altındaki sürekli ateşleme alevi kayboluyor
623	0	0 Atomizör devresi açık kalamıyor
624	>88	3 Sıvı yakıt basıncı çok düşük
625	>88	3 Sıvı yakıt basıncı çok yüksek
626	>88	3 Atomizör hava basıncı çok düşük
702	0	0 Alev sinyali, ön havalandırma sırasında görüntüleniyor.
711	0	0 Normal dışı işletim modu değişimi
713	0	0 AU işletim modunda yanlış sinyal oluşumu
714	0	0 BE işletim modunda yanlış sinyal oluşumu
715	0	0 VO işletim modunda yanlış sinyal oluşumu
716	0	0 ZP işletim modunda yanlış sinyal oluşumu
717	0	0 ZU işletim modunda yanlış sinyal oluşumu
719	0	0 Alev olmaksızın yakıt valfleri uzun süreli açık
720	0	0 Ateşleme trafosu uzun süreli devrede
721	0	0 Ateşleme valfi uzun süreli açık
723	0	0 Ateşleme işlemi uzun süre alıyor
724	0	0 Sıvı yakıt yandığında gaz valfleri açık kalıyor
725	0	0 Gaz yakıt yandığında sıvı yakıt alfleri açık kalıyor
726	0	0 Ana gaz 1valfi açık olmadığı halde ana gaz 2 valfi açık durumda
727	0	0 Ana gaz 1.valfi normal dışında açık
728	0	0 Ana gaz valfleri ve ateşleme valfi çok uzun süre açık kalıyor
729	0	0 Ateşleme işlemi uzun sürüyor (pilot brülörsüz uygulama)
731	0	0 Pilot brülörsüz uygulamada Ateşleme valfi açık
732	0	0 İşletme esnasında yanlış sinyal oluşumu
733	0	0 İşletme sonrasında yanlış sinyal oluşumu
734	0	0 Ön-süpürme süresi uyuşmuyor
736	0	0 Sızdırılmazlık kontrolü: her iki gaz valfi açık
737	0	0 Sızdırılmazlık kontrolü: Ana gaz 2, kapatma sırasında çok uzun süre gecikmeli.
738	0	0 Sızdırılmazlık Kontrolü: Ana gaz 2.valfi yok
739	0	0 Sızdırılmazlık kontrolü: Ana gaz 2 çok uzun süre açık.
740	0	0 Sızdırılmazlık kontrolü: Ana gaz 1 sızdırıyor
741	0	0 Sızdırılmazlık kontrolü: Ana gaz 1 çok uzun süre açık
742	0	0 Sızdırılmazlık kontrolü: Ana gaz 2 sızdırıyor
743	0	0 Alev denetimi: Alev çok uzun süre yanmaya devam ediyor
744	0	0 Alev denetimi: Alev tekrar açık
745	0	0 Program kontrol süresi aşıldı
747	0	0 Sızdırılmazlık Kontrolü: Süpürmeye izin yok

Arıza No.	Yeniden çalışmaya başlama		Açıklama
	TRD	EN676	
750	0	0	Hatalı durumda Bus üzerinden kapatma
751	>88	3	Bus üzerinden veri transferi yok (zaman aşımı)
764	1	1	CO-Kontrol elemanı, dahili hata no. -
889	0	0	Çok kısa bir aralık içinde Remote-Arıza Reseti oluşuyor
904	1	1	Yük referansında hata
911	1	1	Referansda hata, Kanal: 1
912	1	1	Referansta hata, Kanal: 2
913	1	1	Referansta hata, Kanal: 3
914	1	1	Referansta hata, Kanal: 4
921	0	0	Röle sürücüsü testi: çıkış terminali 11 veya 66 (ETAMATIC) hatalı
922	0	0	Röle sürücüsü otomatik testi: Çıkış Klemensi 16 veya 65 (ETAMATIC) arızalı.
923	0	0	Röle sürücüsü otomatik testi: Çıkış Klemensi 43 veya 68 (ETAMATIC) arızalı.
924	0	0	Röle sürücüsü otomatik testi: Çıkış Klemensi 67 arızalı.
925	0	0	Röle sürücüsü otomatik testi: Çıkış Klemensi 45 arızalı.
926	0	0	Röle sürücüsü otomatik testi: Çıkış Klemensi 68 veya 61 (ETAMATIC) arızalı.
927	0	0	Röle sürücüsü otomatik testi: Çıkış Klemensi 36 veya K202 (ETAMATIC) arızalı.
929	0	0	Röle sürücüsü otomatik testi: Çıkış Klemensi 76 arızalı.
930	0	0	Röle sürücüsü otomatik testi: Çıkış K203 arızalı.
931	0	0	Röle sürücüsü otomatik testi: Çıkış K201 arızalı.




Arıza listesinde belirtilmeyen bir arıza meydana gelirse, lütfen Ecostar satış sonrası destek birimiyle veya sisteminizin işletime alma teknik personeli ile iletişime geçiniz.

➤ LMV 5...








Basic Diagram



AZL52



Description of connection terminals (AC 230 V)

Terminal designation	Connection symbol	Input	Output	Description	Electrical rating
X3-01	PIN1 		x	Fan motor contactor	AC 230 V +10 % / -15 %, 50...60 Hz, 1 A, cosφ 0.4
	PIN2 		x	Alarm	AC 230 V +10 % / -15 %, 50...60 Hz, 1 A, cosφ 0.4
X3-02	PIN1 	x		Air pressure switch (LP)	AC 230 V +10 % / -15 %, 50...60 Hz, Imax 1.5 mA
	PIN2 		x	Power signal for air pressure switch (LP)	AC 230 V +10 % / -15 %, 50...60 Hz, Imax 500 mA
X3-03	PIN1 	x		End switch burner flange	AC 230 V +10 % / -15 %, 50...60 Hz, Imax 5 A
	PIN2 		x	Power signal for end switch burner flange	AC 230 V +10 % / -15 %, 50...60 Hz, Imax 5 A
X3-04	PIN1 	x		Safety loop	AC 230 V +10 % / -15 %, 50...60 Hz, Imax 5 A
	PIN2 		x	Power signal for safety loop	AC 230 V +10 % / -15 %, 50...60 Hz, Imax 5 A
	PIN3 	x		Protective earth (PE)	
	PIN4 	x		Neutral conductor (N)	
	PIN5 	x		Live conductor (L)	AC 230 V +10 % / -15 %, 50...60 Hz, fuse 6.3 AT (DIN EN 60 127 2 / 5)
X4-01				Fuel selection "internal" if pin 1-2 is not used	
	PIN1 	x		Fuel selection gas	AC 230 V +10 % / -15 %, 50...60 Hz, Imax 1.5 mA
	PIN2 	x		Fuel selection oil	AC 230 V +10 % / -15 %, 50...60 Hz, Imax 1.5 mA
	PIN3 	x		Fan contactor contact (FCC) or FGR-PS	AC 230 V +10 % / -15 %, 50...60 Hz, Imax 1.5 mA
	PIN4 	x		Reset / manual lockout	AC 230 V +10 % / -15 %, 50...60 Hz, Imax 1.5 mA
X4-02	PIN1 	x		Protective earth (PE)	
	PIN2 	x		Neutral conductor (N)	
	PIN3 	x		Ignition	AC 230 V +10 % / -15 %, 50...60 Hz, 2 A, cosφ 0.2
X4-03	PIN1 	x		Protective earth (PE)	
	PIN2 	x		Neutral conductor (N)	
	PIN3 	x		Start signal or PS relief (APS test valve)	AC 230 V +10 % / -15 %, 50...60 Hz, 0.5 A, cosφ 0.4


Terminal designation	Connection symbol	Input	Output	Description	Electrical rating
X5-01	PIN1		x	Protective earth (PE)	
	PIN2		x	Pressure switch min-oil (DWmin-oil)	AC 230 V +10 % / -15 %, 50...60 Hz, Imax 1.5 mA
	PIN3		x	Power signal for pressure switch-min-oil (DWmin-oil)	AC 230 V +10 % / -15 %, 50...60 Hz, Imax 500 mA
X5-02	PIN1		x	Protective earth (PE)	
	PIN2		x	Pressure switch-max-oil (DWmax-oil)	AC 230 V +10 % / -15 %, 50...60 Hz, Imax 1.5 mA
	PIN3		x	Power signal for pressure switch-max-oil (DWmax-oil)	AC 230 V +10 % / -15 %, 50...60 Hz, Imax 500 mA
X5-03	PIN1		x	Controller (ON / OFF)	AC 230 V +10 % / -15 %, 50...60 Hz, Imax 1.5 mA
	PIN2		x	Controller closes / stage 3	AC 230 V +10 % / -15 %, 50...60 Hz, Imax 1.5 mA
	PIN3		x	Controller opens / stage 3	AC 230 V +10 % / -15 %, 50...60 Hz, Imax 1.5 mA
	PIN4		x	Power signal for control of controller	AC 230 V +10 % / -15 %, 50...60 Hz, Imax 500 mA
X6-01	PIN1	x		Start release oil	AC 230 V +10 % / -15 %, 50...60 Hz, Imax 1.5 mA
	PIN2	x		Power signal start release oil	AC 230 V +10 % / -15 %, 50...60 Hz, Imax 500 mA
	PIN3	x		Direct heavy oil start	AC 230 V +10 % / -15 %, 50...60 Hz, Imax 1.5 mA
	PIN4	x		Power signal direct heavy oil start	AC 230 V +10 % / -15 %, 50...60 Hz, Imax 500 mA
X6-02	PIN1	x		Protective earth (PE)	
	PIN2	x		Neutral conductor (N)	
	PIN3	x		Oil pump / magnetic coupling	AC 230 V +10 % / -15 %, 50...60 Hz, 2 A, cos _φ 0.4
X6-03	PIN1	x		Protective earth (PE)	
	PIN2	x		Neutral conductor (N)	
	PIN3	x		Fuel valve SV (oil)	AC 230 V +10 % / -15 %, 50...60 Hz, 1 A, cos _φ 0.4

Terminal designation	Connection symbol	Input	Output	Description	Electrical rating
X7-01	PIN1 PE PIN2 N PIN3 L V2		x	Protective earth (PE)	
			x	Neutral conductor (N)	
				Fuel valve V2 (oil)	AC 230 V +10 % / -15 %, 50...60 Hz, 1 A, cos ϕ 0.4
X7-02	PIN1 PE PIN2 N PIN3 L V3		x	Protective earth (PE)	
			x	Neutral conductor (N)	
				Fuel valve V3 (oil)	AC 230 V +10 % / -15 %, 50...60 Hz, 1 A, cos ϕ 0.4
X7-03	PIN1 PE PIN2 PIN3 L		x	Protective earth (PE)	
			x	Start release gas CPL (LMV52...)	AC 230 V +10 % / -15 %, 50...60 Hz, I _{max} 1.5 mA
			x	Power signal (reserve)	AC 230 V +10 % / -15 %, 50...60 Hz, I _{max} 500 mA


6.10. Fotosel

Fotoseli bir haftalık periyotlarla kontrol ediniz. Fotosel camındaki toz veya is lekesini kuru bezle temizleyiniz.


➤ QRA10



➤ FFS08




6.11. Gaz Hattında Bulunması Gereken Gaz Yolu Ekipmanları




$P_e < 300 \text{ mbar}$ $Q < 1200 \text{ kW}$	$P_e > 300 \text{ mbar}$ $Q < 1200 \text{ kW}$	$P_e < 300 \text{ mbar}$ $Q > 1200 \text{ kW}$	$P_e > 300 \text{ mbar}$ $Q > 1200 \text{ kW}$
1-Kompansatör	1-Kompansatör	1-Kompansatör	1-Kompansatör
2- Küresel vana	2- Küresel vana	2- Küresel vana	2- Küresel vana
3- Gaz滤resi	3- Gaz滤resi	3- Gaz滤resi	3- Gaz滤resi
4-Giriş manometresi + vana	4-Giriş manometresi + vana	4-Giriş manometresi + vana	4-Giriş manometresi + vana
8 – Multiblok (emniyet ve işletme selenoidleri)	5- Regülatör	8 – Multiblok (emniyet ve işletme selenoidleri)	5- Regülatör
10-max. gaz presostatı	6- Çıkış manometresi+ vana	9- Sızdırmazlık Kontrol Seti	6- Çıkış manometresi+ vana
11-min. gaz presostatı	7-Emniyet tahliye vanası	10-max. gaz presostatı	7-Emniyet tahliye vanası
	8 – Multiblok (emniyet ve işletme selenoidleri)	11-min. gaz presostatı	8 – Multiblok (emniyet ve işletme selenoidleri)
	10-max. gaz presostatı		9- Sızdırmazlık Kontrol Seti
	11-min. gaz presostatı		10-max. gaz presostatı
			11-min. gaz presostatı

6.12. Motorin-Gaz Brülör Yakıt Ring Hattı

MOTORİN - GAZ P&ID
MEKANİK PARÇALAMA ATOMİZASYONLU



MOTORİN - GAZ P&ID
HAVA PARÇALAMA ATOMİZASYONU



	KÜRESEL VANA
	MANOMETRE MANOMETRE MUSLUĞU
	TERMOMETRE
	YAKIT FILTRESİ
	Y TİPİ FİSİK TUTUCU
	BASINÇ PRESOSTATİ
	POMPA - MOTOR
	ÇEKVALF
	SELENOİD VALF
	ORANSAL MOTORLU VANA
	SAYAÇ
	GAZ FILTRESİ
	REGULATÖR
	RELIEF VALF
	GAZ VENTİLİ GAZ BASINÇ PRESOSTATİ MIN. - MAX.
	FLEX - KOMPANSATÖR
	PILOT GAZ REGÜLATOR
	GAZ SELENOİD VALF

7. BAKIM

7.1. Haftalık Bakım

Haftalık bakım, sistemin çalışma devamlılığını sağlamak için yapılan rutin temizlik ve ayar işlemidir. Brülör bileşenleri her bakım işlemi sonrası muhakkak talimatlar doğrultusunda ayarlanmalıdır. Aksi halde brülörün verimli çalışması sağlanamaz.

- Yakıt ring sistemindeki tüm filtreleri temizleyiniz.
- Brülörün yakıt memesini temizleyiniz.
- Brülör gaz kafası kontrolünü yapınız.
- Türbülatörün kanatçık araları ve yüzeyi yanmayan partiküller ile kaplanıp katman oluşturdu ise tel fırça kullanarak temizleyiniz.
- Ateşleme elektrodlarının uçlarını temizleyiniz. Manuel ateşleme yaparak kontrol ediniz, ayar talimatını takip ederek elektrod ve türbülatör mesafelerini ayarlayınız.

7.2. Aylık Bakım

Aylık bakım, brülör ve çevre bileşenlerinin genel kontrolünün yapıldığı, haftalık bakıma göre daha kapsamlı ve olası arızaları önlemeye yönelik yapılan işlemidir. Bakım ve ayar işlemlerinin tamamlanmasından sonra muhakkak yanma analizi yapılmalıdır.

- Brülöre gelen yakıt hattı üzerindeki filtreleri temizleyiniz.
- Brülörün yakıt memesini temizleyiniz.
- Türbülatör yüzeyini temizleyiniz.
- Alev borusunu temizleyiniz.
- Tüm kablo bağlantı noktalarını kontrol ediniz. Gevşeyen bağlantıları sıkınız.
- Selenoid ventilleri temizleyiniz.
- Fotoseli temizleyiniz.
- Fan ve hava klepleri üzerinde biriken tozları ve katmanları temizleyiniz.
- Pompa basıncını kontrol ediniz. Gerekirse ayarlayınız (Motorin: 25 bar)
- Ateşleme elektrotlarını kontrol ediniz. Gerekirse ayarlayınız. Ateşleme kablolarını ve soketlerini kontrol ediniz.
- Pano içi temizlik kontrolünü yapınız. Gerekirse temizleyiniz.
- Brülörün tüm cıvatalarını kontrol ediniz. Gevşeyen cıvataları sıkınız.
- Ana hat ve multiblok üzerindeki filtreleri temizleyiniz.
- Brülör gaz kafası kontrolünü yapınız.
- Gaz hattı basıncını kontrol ediniz, ilk ayarlanan basınç ile aynı olması gereklidir aksi halde brülör yükü ve emisyon değerleri de değişmiş olacaktır.
- Brülörü çalıştırdıktan ve hava klapeleri ayarlandıktan sonra baca gazı emisyon ölçümü yaparak ideal bir yanma olduğunu kontrol ediniz.

7.3. Sezonluk Bakım

Brülörün uzun süre çalıştırılmayacağı veya uzun süreli duruşlardan sonra devreye alınacağı durumlarda yapılan kapsamlı bakım işlemidir. Bakım ve ayar işleminin tamamlanmasından sonra mutlaka yanma analizi yapılmalıdır.

- Elektrik motorunun izolasyon direncini kontrol ediniz.
- Ateşleme elektrotlarının ve porselenlerinin yüzey temizliğini yapınız. Çatlayan veya kırılan porselenleri yenisi ile değiştiriniz.
- Hava fanı ve klapelerin temizliğini yapınız.
- Çalışma fonksiyonunu kontrol ediniz.
- Memenin temizliğini kontrol ediniz. Gerekirse yenisiyle değiştiriniz.
- N.K selenoid ventilin temizliğini yapınız. Bobin sargısının direncini ölçünüz.
- Pompa kapağının altındaki süzgeci (filtre) temizleyiniz.
- Fotosel temizliğini yapınız.
- Yakıt filtresini temizleyiniz. Gerekirse yenisiyle değiştiriniz
- Kazan termostatlarının kontrolünü yapınız.
- Kazan içiinin temizlik kontrolünü yapınız ve gerekirse temizleyiniz.

8. PROBLEMLER İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Problem	Neden	Açıklama-Öneri
Brülör devreye girmiyor	Sıvı Yakıt veya Gaz kesintisi ya da gelmemesi	Sıvı Yakıt veya Gaz vanası kapalı olabilir. Vanayı açın
	Sigorta arızası	Brülör enerji girişini kontrol ediniz. Ana pano üzerindeki sigorta atmış olabilir, brülör üzerindeki sigorta atmış olabilir.
	Röle arızası	Termik röleyi resetleyiniz. Termik rölenin motor etiketindeki akıma göre ayarlarını kontrol ediniz. Arıza giderilmediyse termik röleyi değiştiriniz.
	Kazan termostatı, Presostat arızası	Kazan termostatları, presostatları, buhar kazanı ise su seviye cihazı ayarsız veya arızalı olabilir, ayarlayın arızalı ise değiştirin.
Alev oluşuyor arızaya geçiyor.	Sıvı Yakıt veya Gaz basıncı hatası	Şebeke sıvı yakıt veya gaz basıncı düşmüş olabilir.
	Fotosel arızası	Fotosel arızalanmış veya kirlenmiş olabilir. Çıkarıp temizleyiniz.
	Program rölesi arızası	Yenisi ile değiştirin.
Brülör devreye giriyor 10 sn sonra arızaya geçiyor	Program rölesi arızası	Yenisi ile değiştirin.
	Hava presostatı arızası	Hava presostatı yüksek değere ayarlanmış olabilir. Hava presostatına pislik kaçmış olabilir. Hava presostatı arızalı olabilir.
	Fan motoru arızası	Fan motoru sargılarını, motor kontaktörünü, program rölesinden çıkıştı kontrol ediniz.
Brülör devreye giriyor 30 sn sonra arızaya geçiyor.	Sıvı Yakıt veya Gaz vanası, sıvı yakıt veya gaz basıncı düşüklüğü	Sıvı Yakıt veya Gaz vanası kapalı olabilir. Şebeke sıvı yakıt veya gaz basıncı düşmüş olabilir. Sıvı Yakıt veya Gaz giriş manometresini kontrol ediniz.
	Ateşleme elektrotu arızası	Ateşleme elektrotlarının ayarı bozuk veya ateşleme kabloları yerinden çıkmıştır. Ateşleme elektrotlarını 3-5 mm mesafe ile ayarlayınız.
Kazan kapağı aşırı ısınıyor.	Sızdırmazlık problemi	Kazan kapağı ile brülör arasında sızdırmazlığı sağlayınız. Gerekirse kazan bağlantı flanşları ile kazan kapağı arasında yalıtım malzemesi kullanınız.

9. PERİYODİK BACA GAZI ÖLÇÜM PROTOKOLÜ

10. SATIŞ SONRASI HİZMETLER

Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilerimize çok geniş kapsamlı hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Öneri, şikayet ve servis talepleriniz için;
Esentepe Mah.Milangaz Cad. No:75 K:3
Kartal Monumento Plaza
KARTAL/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel: 444 8 326
Fax: +90 216 370 45 03

Fabrika İletişim Bilgileri:
Türkgücü OSB
Bülent Ecevit Bulvarı No:11
ÇORLU/TEKİRDAĞ/TÜRKİYE
Tel: +90 282 685 44 80-81
Fax: +90 282 685 42 09

Ayrıca bizlere www.ecostar.com.tr internet adresinden, servis talep formunu doldurarak ya da servis@ecostar.com.tr e-posta yolu ile ulaşabilirsiniz.



Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

- Ürününüzü kılavuz esaslarına göre kullanınız.
- Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Hizmet Merkezimize başvurabilirsiniz.
- Ürünü aldığınızda Garanti Belgesini kurulumda onaylattırınız.



11. NOTLAR

Lütfen ölçümlerini ve gözlemlerini kaydedip bize ulaştırınız.

www.ecostar.com.tr